



Qualidade que se prova.

Rua Quissamã, 624 - Bairro Quissamã
CEP: 25615-411
Tel (24) 2104-1000 / 2104-1002
Site: www.metalurgicauniversal.com.br

VISTA EXPLODIDA

COFFEE SERVICE 3X3

ÍTEM	DESCRIÇÃO	DESENHO
01	Manto externo	CS3-005
02	Manto depósito de café	DIV-058
03	Tampo	DIV-339
04	Fundo externo	DIV-345
05	Aro acabamento	DIV-424
06	Tampa inox 180 mm crom. ϕ int.185 e ϕ ext.200	
07	Fundo do depósito	DIV-229
08	Cachimbo 250 / 251	DIV-022
09	Torneira café / leite, sem visor esfera	
10	Base CS 3x3 / 5x5	DIV-337
11	Cordão de alimentação	
12	Manipulador	
13	Termostato regulável	
14	Resistência F. backer 1500 W reta	DIV-457
15	Sinaleiro piloto peq. 1 vermelho e 1 verde	
16	Base aparador CS3x3 / CS5x5 (2mm)	DIV-352
17	Prensa cabo PG11	
18	Cotovelo visor de nível completo	
19	Bulbo do termostato	
20	Tampão simples	DIV-251
21	Tubo do visor de nível	
22	Garra de fixação do flange	DIV-577
23	Aro coador	DIV-054
24	Suporte superior do visor	DIV-533
25	Tampão do visor de nível	DIV-535
26	Capa visor de nível	DIV-094
27	Flange latão saída do depósito	DIV-028
28	Aparador plast. CS3x3 / CS5x5 (2mm)	DIV-506
29	Depósito de leite	DIV-225



Qualidade que se prova.

Rua Quissamã, 624 - Bairro Quissamã
CEP: 25615-411
Tel (24) 2104-1000 / 2104-1002
Site: www.metalurgicauniversal.com.br

VISTA EXPLODIDA

COFFEE SERVICE 5x5

ÍTEM	DESCRIÇÃO	DESENHO
01	Manto externo	CS5-003
02	Manto depósito de café	DIV-059
03	Tampo	DIV-339
04	Fundo externo	DIV-345
05	Aro acabamento	DIV-424
06	Tampa inox 180 mm crom. ϕ int.185 e ϕ ext.200	
07	Fundo do depósito	DIV-229
08	Cachimbo 250 / 251	DIV-022
09	Torneira café / leite, sem visor esfera	
10	Base CS 3x3 / 5x5	DIV-337
11	Cordão de alimentação	
12	Manipulador	
13	Termostato regulável	
14	Resistência F. backer 1500 W reta	DIV-457
15	Sinaleiro piloto peq. 1 vermelho e 1 verde	
16	Base aparador CS3x3 / CS5x5 (2mm)	DIV-352
17	Prensa cabo PG11	
18	Cotovelo visor de nível completo	
19	Bulbo do termostato	
20	Tampão simples	DIV-251
21	Tubo do visor de nível	
22	Garra de fixação do flange	DIV-577
23	Aro coador	DIV-054
24	Suporte superior do visor	DIV-533
25	Tampão do visor de nível	DIV-535
26	Capa visor de nível	DIV-241
27	Flange latão saída do depósito	DIV-028
28	Aparador plast. CS3x3 / CS5x5 (2mm)	DIV-506
29	Depósito de leite	DIV-226