




Qualidade que se prova.

Rua Quissamã, 624 - Bairro Quissamã
CEP: 25615-411
Tel (24) 2104-1000 / 2104-1002
Site: www.metalurgicauniversal.com.br

VISTA EXPLODIDA

COFEE SERVICE

3X3



ESTE DESENHO PODERÁ SER
MODIFICADO SEM O
PRÉVIO AVISO.
PROPRIEDADE DA
ELETRO METALÚRGICA UNIVERSAL



Qualidade que se prova.

Rua Quissamã, 624 - Bairro Quissamã
CEP: 25615-411
Tel (24) 2104-1000 / 2104-1002
Site: www.metalurgicauniversal.com.br

VISTA EXPLODIDA

COFEE SERVICE

3X3

ÍTEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DESENHO
01	Tampa	038.007.038-8	DIV050
02	Aro coador 5 L	038.031.002-9	DIV054
03	Aro acabamento	036.031.027-4	DIV424
04	Tampo	036.022.033-7	DIV339
05	Tampão simples	008.019.002-1	DIV251
06	Manto do depósito de leite	036.032.078-9	DIV225
07	Tampão do visor de nível	008.019.001-2	DIV535
08	Suporte superior do visor	036.009.071-3	DIV533
09	Tubo do visor de nível	009.007.001-8	
10	Capa do visor de nível 215 mm	036.002.015-9	DIV094
11	Porca latão cotovelo visor	012.007.006-4	DIV019
12	O' ring n 2011	008.004.001-7	
13	Arruela alumínio fixação do visor	016.005.022-4	
14	Cotovelo visor de nível completo	012.019.005-2	
15	Junta cotovelo visor 1/16"	018.002.001-7	
16	Prensa cabo PG11	015.043.002-3	
17	Cordão de alimentação elétrica	015.008.006-9	
18	Garra de fixação do flange	036.051.002-3	DIV577
19	Manipulador	015.034.265-3	
20	Termostato Rainbow	015.018.251-3	
21	Flange latão saída do deposito	012.003.005-1	DIV028
22	Arruela diam 15x30x5 mm	016.010.002-3	DIV465
23	Fundo do depósito de leite	036.043.053-9	DIV221
24	Sinaleiro piloto vermelho	015.013.001-9	
25	Cantoneira lateral	036.003.013-7	DIV428
26	Base aparador	038.006.004-2	DIV352
27	Aparador plástico	038.006.032-8	DIV506
28	Cantoneira frontal	036.003.013-7	DIV428
29	Sinaleiro piloto verde	015.013.002-8	
30	Resistência Flange Backer 1300W	015.005.004-3 (127) 015.005.008-9 (220)	DIV061

ESTE DESENHO PODERÁ SER
MODIFICADO SEM O
PRÉVIO AVISO.
PROPRIEDADE DA
ELETRÓ METALÚRGICA UNIVERSAL



Rua Quissamã, 624 - Bairro Quissamã
CEP: 25615-411
Tel (24) 2104-1000 / 2104-1002
Site: www.metalurgicauniversal.com.br

VISTA EXPLODIDA COFEE SERVICE 3X3

ÍTEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DESENHO
31	Caximbo do depósito	012.002.003-7	DIV022
32	Torneira universal leite	012.018.035-0	
33	Arruela papelão	036.022.035-5	MC1100-05
34	Torneira universal café	012.018.034-1	
35	Calha reforço da torneira	036.049.006-2	DIV108
36	Porca latão sextavada	012.007.001-8	DIV012
37	Fundo do depósito de café	036.043.071-7	DIV229
38	O'ring N 2028	008.004.002-6	
39	Fundo de proteção elétrica	036.043.081-5	DIVCERT04
40	Manto da base		DIVCERT05
41	Fundo externo	036.043.055-7	DIV345
42	Manto externo	036.032.100-8	CS3-005
43	Flange latão saída do depósito	012.003.005-1	DIV028
44	Manto do depósito de café	036.032.020-7	DIV058

ESTE DESENHO PODERÁ SER
MODIFICADO SEM O
PRÉVIO AVISO.
PROPRIEDADE DA
ELETRÓMETALÚRGICA UNIVERSAL



Qualidade que se prova.

Rua Quissamã, 624 - Bairro Quissamã
CEP: 25615-411
Tel (24) 2104-1000 / 2104-1002
Site: www.metalurgicauniversal.com.br

VISTA EXPLODIDA

COFEE SERVICE

5X5

ÍTEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DESENHO
01	Tampa	038.007.038-8	DIV050
02	Aro coador 5 L	038.031.002-9	DIV054
03	Aro acabamento	036.031.027-4	DIV424
04	Tampo	036.022.033-7	DIV339
05	Tampão simples	008.019.002-1	DIV251
06	Manto do depósito de leite	036.032.085-0	DIV226
07	Tampão do visor de nível	008.019.001-2	DIV535
08	Suporte superior do visor	036.009.071-3	DIV533
09	Tube do visor de nível	009.007.001-8	
10	Capa do visor de nível 310 mm	036.002.016-8	DIV241
11	Porca latão cotovelo visor	012.007.006-4	DIV019
12	O' ring n 2011	008.004.001-7	
13	Arruela alumínio fixação do visor	016.005.022-4	
14	Cotovelo visor de nível completo	012.019.005-2	
15	Junta cotovelo visor 1/16"	018.002.001-7	
16	Prensa cabo PG11	015.043.002-3	
17	Cordão de alimentação elétrica	015.008.006-9	
18	Garra de fixação do flange	036.051.002-3	DIV577
19	Manipulador	015.034.265-3	
20	Termostato Rainbow	015.018.251-3	
21	Flange latão saída do depósito	012.003.005-1	DIV028
22	Arruela diam 15x30x5 mm	016.010.002-3	DIV465
23	Fundo do depósito de leite	036.043.053-9	DIV221
24	Sinaleiro piloto vermelho	015.013.001-9	
25	Cantoneira lateral	036.003.013-7	DIV428
26	Base aparador	038.006.004-2	DIV352
27	Aparador plástico	038.006.032-8	DIV506
28	Cantoneira frontal	036.003.013-7	DIV428
29	Sinaleiro piloto verde	015.013.002-8	
30	Resistência Flange Backer 1300W	015.005.004-3 (127) 015.005.008-9 (220)	DIV061

ESTE DESENHO PODERÁ SER
MODIFICADO SEM O
PRÉVIO AVISO.
PROPRIEDADE DA
ELETRO METALÚRGICA UNIVERSAL



Qualidade que se prova.

Rua Quissamã, 624 - Bairro Quissamã
CEP: 25615-411
Tel (24) 2104-1000 / 2104-1002
Site: www.metalurgicauniversal.com.br

VISTA EXPLODIDA

COFEE SERVICE

5X5

ÍTEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DESENHO
31	Caximbo do depósito	012.002.003-7	DIV022
32	Torneira universal leite	012.018.035-0	
33	Arruela papelão	036.022.035-5	MC1100-05
34	Torneira universal café	012.018.034-1	
35	Calha reforço da torneira	036.049.006-2	DIV108
36	Porca latão sextavada	012.007.001-8	DIV012
37	Fundo do depósito de café	036.043.071-7	DIV229
38	O'ring N 2028	008.004.002-6	
39	Fundo de proteção elétrica	036.043.081-5	DIVCERT04
40	Manto da base		DIVCERT05
41	Fundo externo	036.043.055-7	DIV345
42	Manto externo	036.032.104-4	CS5-003
43	Flange latão saída do depósito	012.003.005-1	DIV028
44	Manto do depósito de café	036.032.020-7	DIV058

ESTE DESENHO PODERÁ SER
MODIFICADO SEM O
PRÉVIO AVISO.
PROPRIEDADE DA
ELETRÓMETALÚRGICA UNIVERSAL